

Tabla 1: montaje de los sensores en los cilindros

Serie	Ø	CST - CSH	CSV	CSN
24 - 25	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
27	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
31	12	Montaje directo		
	16	Montaje directo		
	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
	63	Montaje directo		
	80	Montaje directo		
	100	Montaje directo		
32	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
	63	Montaje directo		
	80	Montaje directo		
40	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
	250			Montaje directo
	320			Montaje directo
41	160			S53
	200			S53
42	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
50	16		Montaje directo	
	25		Montaje directo	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
52	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
	63	Montaje directo		
45N	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		

Tabla 2: montaje de los sensores en los cilindros

Serie	∅	CST - CSH
61	32	Montaje directo
	40	Montaje directo
	50	Montaje directo
	63	Montaje directo
	80	Montaje directo
	100	Montaje directo
63...P	32	Montaje directo (sólo CSH)
	40	Montaje directo (sólo CSH)
	50	Montaje directo (sólo CSH)
	63	Montaje directo (sólo CSH)
	80	Montaje directo (sólo CSH)
	100	Montaje directo (sólo CSH)
63...T	125	Montaje directo (sólo CSH)
	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
69	100	S-CST-26
	125	S-CST-27
	32	Montaje directo
	40	Montaje directo
	50	Montaje directo
	63	Montaje directo
6PF	80	Montaje directo
	100	Montaje directo
	125	Montaje directo
	50	Montaje directo
	63	Montaje directo
	80	Montaje directo
90	100	Montaje directo
	125	Montaje directo
	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
94	80	S-CST-10
	100	S-CST-11
	125	S-CST-12
95	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-05
97	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-06
97	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09

Tabla 3: montaje de los sensores en los cilindros

Serie	Ø	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
QC	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
QCBF	63	Montaje directo		
	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
QCTF	40	Montaje directo		
	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
QP - QPR	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	12		Montaje directo	
	16		Montaje directo	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
40	S-CST-01			
QX	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
	10			Montaje directo
	16			Montaje directo
	20			Montaje directo
25			Montaje directo	
32			Montaje directo	
ST	20	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		

Tabla 4: montaje de los sensores en pinzas, ejes y cilindros electromecánicos

* Para más detalles sobre Ejes electromecánicos Serie 5E y Cilindros electromecánicos Serie 6E consultar el catálogo C_Electrics también disponible en el sitio Camozzi www.camozzi.com en la sección Productos y Soluciones > C_Electrics.

Serie	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
Pinzas					
CGA	10		Montaje directo		
	16		Montaje directo		
	20		Montaje directo		
	25		Montaje directo		
	32		Montaje directo		
CGC	50		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	64		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	80		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	100		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	125		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
CGLN	10			Montaje directo	
	16			Montaje directo	
	20			Montaje directo	
	25			Montaje directo	
	32			Montaje directo	
CGP	10		Montaje directo		
	16		Montaje directo		
	20		Montaje directo		
	25		Montaje directo		
	32		Montaje directo		
CGPS	10				Montaje directo
	16				Montaje directo
	20				Montaje directo
	25				Montaje directo
	32				Montaje directo
CGPT	16				Montaje directo
	20				Montaje directo
	25				Montaje directo
	32				Montaje directo
	40				Montaje directo
CGSN	16			Montaje directo	Montaje directo
	20			Montaje directo	Montaje directo
	25			Montaje directo	Montaje directo
	32			Montaje directo	Montaje directo
RPGB	8				Montaje directo
	12				Montaje directo
Ejes electromecánicos *					
5E	50	Montaje directo (sólo CSH)			
	65	Montaje directo (sólo CSH)			
	80	Montaje directo (sólo CSH)			
Cilindros electromecánicos *					
6E	32	Montaje directo			
	40	Montaje directo			
	50	Montaje directo			
	63	Montaje directo			